

La torre de luz AVTECH con audio mejora las capacidades de alerta de Room Alert con alarmas visuales y audibles. La torre de luz con audio tiene tres LED seleccionables independientemente (rojo, amarillo y verde) y una señal de audio ajustable hasta 92dB a 1m.

Contenido del paquete

- Un (1) Torre de luz con audio
- Un (1) Soporte de montaje
- Tres (3) Tornillos de montaje



Instale su torre de luz con audio



No usar este sensor en lugares peligrosos (clasificados) ni en aplicaciones de vida.

Paso 1: Monte su torre de luz.

Monte su torre de luz con audio con el soporte de montaje en ángulo recto adjunto y los tornillos de montaje incluidos.



Paso 2: Conecte su torre de luz AVTECH con audio y adaptador.



Para utilizar su Torre de Luz con los Modelos de Alerta de Habitación 32W, 32E, 12E y 3E, necesita el Adaptador de Torre y Relé de AVTECH (LT-32-ADP), que se muestra aquí.

Para más información sobre el adaptador para torre de AVTECH, consulte la nota de instalación, visite AVTECH.com o póngase en contacto con su especialista.

Para utilizar su Torre de Luz con Audio con el modelo Room Alert 4E, conéctelo directamente al puerto personalizado.

Conecte ambos conectores en la torre con luz y audio, al puerto en el adaptador para la torreta luminosa y audible.

El conector más grande es para los LED's de la torre con luz, mientras que el más pequeño es para audio como se muestra.



Ajuste la salida de audio de su torre de luz con audio

Puede subir el volumen de la torre de luz desatornillando la cubierta superior hasta 1 1/2 vueltas. (No lo desenrosque más de 1 1/2 vueltas o la cubierta puede desprenderse.)

Para un volumen máximo, puede girar el enchufe central en la cubierta aproximadamente 180 ° y quitar el tapón.



En la interfaz web de Room Alert, verá Audio 1 y Audio 2 como opciones para la Torre de Luz. Tenga en cuenta que el modelo actual sólo tiene audio 1. Audio 2 se aplica a un modelo anterior de la torre de luz w / Audio.

Extienda el cable de su torre de luz con audio

Con la extensión de cable 7.5m para la torre de luz con audio (ST-025G2-CAB), puede extender la longitud del cable de su torre de luz para satisfacer mejor las necesidades de su aplicación específica.

Para ensamblar, afloje la tuerca que sostiene el cable a la torre de luz y separe el cable. A continuación, conecte el extremo del cable al conector correspondiente del cable de extensión, apretando la tuerca para asegurarlo. Finalmente, conecte el conector de la extensión al conector de la torre de luz correspondiente, apriete la tuerca para asegurarlo.



Características y especificaciones

Condición ambiental monitoreada	
Tipo de sensor	Salida de luz y audio
LED 's (colores)	Rojo, amarillo y verde
Audio	2.7 KHz +/- 50Hz Frecuencia de oscilación Intensidad máxima 95dB a 1m
Fuente de alimentación	Room Alert o adaptador para torre luminosa (LTA)
Tipo de cable del sensor	
Cable personalizado	
Incluido	Si
Longitud	4.5m
Longitud máxima del cable	30m
Temperatura de operación	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Humedad máxima de operación	95% a 122°F (50°C) sin condensación
Productos compatibles	
Adaptador	Adaptador para torre luminosa (LTA)
Unidades principales	Room Alert 32E/W, 12E y 3E (LTA requerido) Room Alert 4E (no requiere LTA)

AVT-160711-1.0.0